



Duowood Montage Zaunelemente mit T-Clips

Für jedes Zaunelement benötigt man eine Verpackung mit 6 T-Clips.

1. Stellen Sie die Pfosten 181cm auseinander. Beginnt der Zaun an einer Wand, ist auch hier ein Pfosten ratsam.
2. Stecken Sie nun die T-Clips links und rechts in die Aluminium Zaunriegeln (6 Stück)
3. Nun schieben Sie das Element, versehen mit den T-Clips zwischen die Pfosten. Die Höhe des Elementes wird am besten durch Unterfüttern reguliert.
4. Die T-Clips jetzt an den Pfosten schrauben. ACHTUNG: Nur die Schrauben in den Schlitz, mittig einschrauben und nicht komplett fest drehen! So kann die Höhe des Elementes immer noch genau eingestellt werden.
5. Sobald das Element 100% ausgerichtet ist, werden die Schrauben von den zwei oberen Clips (links und rechts) angeschraubt. Gleichzeitig können auch die extra Schrauben in die runden Löcher geschraubt werden.
6. Nun müssen die restlichen Schrauben in die 4 weiteren Clips geschraubt werden. Hier auch wieder nur in die länglichen Schlitz. ACHTUNG: Schrauben nicht zu fest drehen. KEINE extra Schrauben in die runden Löcher.
7. Nun können zusätzlich Schrauben an den Enden der Aluminium Zaunriegel gesetzt werden. Diese müssen durch den Aluminium Riegel in den T-Clip gesetzt werden. So sind die T-Clips fest mit dem Zaunelement verbunden.