

MONTAGEANLEITUNG GREEN-FENCE

WISSENSWERTES RUND UM ALU

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Werkstoff Aluminium entschieden. Die Gewinnung von Aluminium ist sehr energieintensiv, dafür ist Alu aber zu 100% recyclingfähig. Der Wiederverwertungsprozess verbraucht nur sehr wenig Energie.

Aluminium ist ein hochstabiles „Leichtmetall“; die Dichte entspricht ca. 1/3 der Dichte von Stahl.

Aluminium ist widerstandsfähig und langlebig - auch im Außenbereich.

DAUERHAFTIGKEIT

Aluminium ist absolut dauerhaft. Alle Teile sind witterungsbeständig und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Natürlich wird Ihre Green-Fence Pflanzrinne schmutzig – Pflanzen, Pflanzenerde und Wasser hinterlassen zwangsläufig Spuren. Aber dank der glatten Oberfläche der Rinnenprofile ist Green-Fence besonders pflegeleicht. Verschmutzungen setzen sich nicht fest. Kleine Verunreinigungen lassen sich meist mit einem weichen, sauberen Tuch und warmem Wasser entfernen. Bei hartnäckigeren Flecken verwenden Sie ausschließlich Wasser und handelsübliche Seife zur Reinigung. Reiniger mit schleifenden Bestandteilen, Reiniger in Cremeform, Lösungs- und Verdünnungsmittel, Scheuerschwämme sowie Stahlwolle sollten grundsätzlich NICHT verwendet werden. Alu-Profile müssen/dürfen nicht geölt werden.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Aluminium ist ein **hochstabiles Leichtmetall**, d.h. einerseits, dass es absolut dauerhaft und witterungsbeständig ist. Andererseits darf aber die Tatsache des Leichtmetalls nicht unberücksichtigt bleiben: Schläge und Stöße beschädigen das Metall nicht, sie führen aber zu unschönen Deformierungen/ Verformungen der Aluprofile.

Durch die UV-Strahlung auf die anthrazitfarbig beschichteten Aluprofile kommt es zu einem natürlichen Ausbleichen des Glanzgrades.

TRANSPORT UND MONTAGE

Es besteht die Gefahr von Beschädigungen beim Transport und der Montage. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Hantieren erforderlich. Kanten und Oberflächen nicht stoßen – Gefahr von Kratzern und Verformungen!

ACHTUNG: Die Aluprofile sind äußerst kratzempfindlich. Bitte beachten Sie dies bei der Montage. Wir empfehlen Ihnen Baumwollhandschuhe zu tragen und sorgsam mit Werkzeugen umzugehen!

Sollten doch einmal Kratzer entstanden sein und die Oberfläche ist beschädigt, so ist es möglich die Aluprofile mit einem für Aluminium geeigneten Lack in passendem RAL-Farbtönen nachzuarbeiten.

SONDERMASSE / BEARBEITBARKEIT


Die Green-Fence Rinnen erhalten Sie in zwei Standardlängen.

Sonderanfertigungen (ausschließlich kürzere Varianten) können problemlos mit dem Green-Fence Profilverbinder (separat zu bestellen, Art.-Nr. 66535900) bauseits realisiert werden.

Die Aluminiumrinnen sind, wie Harthölzer, mit hartmetallbestückten Holzbearbeitungswerkzeugen zu bearbeiten (sägen, bohren, fräsen). Auf scharfes Werkzeug ist zu achten!

Achtung: Verletzungsgefahr an scharfen Schnittkanten!

Den nach dem Kürzen fehlenden Montagezapfen zur Verschraubung in der Pfostennut ersetzen Sie durch einen Profilverbinder. Einfach einsetzen und mit einem 4 mm Inbusschlüssel beide beiliegenden Madenschrauben bis zum Ende eindrehen. Die Madenschrauben schneiden sich ein Gewinde in das Aluminium.



PLANUNG IHRER GREEN-FENCE

Sie benötigen: Aluminiumpfosten Typ B, Pfostenanker für Aluminiumpfosten, Pfostenkappen für Aluminiumpfosten und Pflanzrinnen


Optional möglich: Green-Fence Profilverbinder, Nut-Abdeckleisten für Aluminiumpfosten Typ B, weitere Sichtblenden Grundelemente oder Einzelprofile zur kombinierten Montage, Aluminium Wandanschlusspfosten

MONTAGEANLEITUNG GREEN-FENCE

WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE IHRER SICHTBLENDE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung, vor der Montage Ihrer Pflanzrinne, aufmerksam durch. Halten Sie sich bei der Planung und Ausführung in jedem Fall an allgemein bekannte handwerkliche Regeln und beachten Sie die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften. Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung erlischt die Gewährleistung seitens Osmo. Vor der Montage sollten Sie alle Profile nachmessen, bevor Sie die Pfosten(-anker) setzen. Diese Anleitung stellt den aktuellen Stand der Technik dar. Wir entwickeln unsere Produkte und somit auch diese Anleitung ständig weiter. Unter www.osmo.de finden Sie den aktuellsten Stand, für die Montage Ihrer Pflanzrinne Green-Fence.

SCHRITT 1: PFOSTENABSTÄNDE BESTIMMEN



Tipp:


Ermitteln Sie die genauen Pfostenabstände durch Einlegen einer Pflanzrinne in die Pfostennuten. Die Rinne liegt zwischen den Pfosten, das seitlich überstehende Profil passt beidseitig exakt in die Pfostennuten.

Achten Sie darauf, dass die Pflanzrinne in der Waage ist. Hierzu sind z.B. Hilfsklötzchen zum Unterlegen hilfreich. Beachten Sie ggf. vorhandene Bodenunebenheiten, Gefälle etc.

Achten Sie bei Über-Eckmontage darauf, dass Sie die Pflanzrinne nicht auf Höhe der Pfostenankerschrauben befestigen können.


Die Green-Fence Pflanzrinnen können Sie für sich alleine als Senkrechtbeet zwischen zwei Aluminiumpfosten Typ B montieren. Die Anzahl der Rinnen und die Abstände der Rinnen zueinander bestimmen Sie. Alternativ können Sie die Pflanzrinnen aber auch mit allen Osmo Bausatzsichtblenden und Einzelprofilen mit der max. Breite 1800 mm (lichtes Pfostenmaß) kombinieren.

SCHRITT 2: PFOSTENANKER MONTIEREN




Der Aufbau im Erdreich

- > Heben Sie für das Fundament ein Loch von mind. 30 x 30 x 80 cm (je nach Bodenfestigkeit) aus.
- > Richten Sie den Anker mit Hilfe des Pfostens (Pfosten nur aufsetzen, nicht festschrauben) und Hilfslatten lotrecht aus.
- > Füllen Sie nun das Loch mit einem Zement-Kies-Gemisch im Verhältnis 1:3 auf.
Wichtig: Erst nach dem vollen Aushärten des Betons mit der Montage der Elemente beginnen.



Der Aufbau auf Fundamenten

- > Untergrund: Betonfundament oder ähnlich befestigter Untergrund. Steinplatten, Verbundsteine und Terrassendielen sind nicht geeignet.
- > Richten Sie den Anker mit Hilfe des Pfostens lotrecht aus (Pfosten nur aufsetzen, nicht festschrauben).
- > Befestigen Sie den Anker mit Dübeln/Verbundankern, die je nach Untergrund separat erworben werden müssen.




Grenzbebauung auf L-Stein

- > Jeder L-Stein muss ausreichend stabil in Beton montiert sein.
- > Der L-Anker muss an zwei Seiten an/ auf dem L-Stein an-/ aufliegen: senkrecht und waagrecht.
- > Richten Sie den Anker mit Hilfe des Pfostens lotrecht aus (Pfosten nur aufsetzen, nicht festschrauben).
- > Befestigen Sie den Anker mit Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) durch allen 6 Bohrungen des Ankers.

MONTAGEANLEITUNG GREEN-FENCE

SCHRITT 3: PFOSTEN MONTIEREN

- > Bohren Sie mit Hilfe der beiliegenden Papierschablone die Löcher zur Befestigung des Pfostens an dem Pfostenanker vor. Weitere Details erhalten Sie auf der Papierschablone.
- > Die nicht für die Montage benötigten Nuten Ihres Aluminiumpfostens Typ B können Sie mit Aluminiumabdeckleisten verschließen. Die Abdeckleisten werden mit Gummigranulat-Pads gegen Verrutschen fixiert. Je Abdeckleiste liegen 2 Gummipads in 3mm Stärke bei. Wir empfehlen die Montage der Abdeckleisten durchzuführen, bevor der Pfosten auf den Anker gesetzt wird. Entscheiden Sie, welche Ansicht Ihnen zusagt und schieben Sie die Abdeckleiste entsprechend in die Führungsschiene der Nut. ***
- > Setzen Sie den Pfosten auf den Pfostenanker. Die vorbereiteten Löcher im Aluminiumpfosten passen mit denen im Pfostenanker überein.
- > Befestigen Sie den Pfosten mit den zwei beiliegenden Zylinderschrauben mit Sechskantmutter. (Achten Sie darauf, dass der Pfosten lotrecht sitzt.)




*** für detaillierte Informationen zur Montage der Abdeckleisten beachten Sie unsere separate Montageanleitung ALUPFOSTEN TYP B

Achtung: Sie müssen die Schrauben so fest anziehen, dass der innere Aluminium-Pfostenkern sich an den Stahlanker anschmiegt.

WANDANSCHLUSSPFOSTEN:

- > Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Besorgen Sie diese bauseits, abgestimmt auf das Material Ihrer Wand.
- > Positionieren Sie den Wandanschlusspfosten und bohren Sie, entsprechend Ihrem Zubehör, vor. Die Verschraubung muss in der Nut des Aluminiumpfostens, an verjüngter Stelle erfolgen. Wir empfehlen den 1 m Pfosten zweimal (oben und unten) mit der Wand zu verschrauben, den 2 m Pfosten dreimal (oben, unten und mittig).
- > Versenken Sie die Schraubenköpfe vollständig in der Vertiefung, in der Nut des Wandanschlusspfosten, damit diese bei der Montage der Profile nachher nicht stören.
- > **Achtung!** Besonderheit bei der Montage der Rinnenprofile: Der Wandanschlusspfosten hat nur eine Gesamttiefe von 50 mm, daher kann die Profilverschraubung mit den 4,8 x 45 mm Linsenkopfschrauben nicht verdeckt erfolgen. Verzichten Sie auf die Ø 10 mm Bohrung der äußeren Pfostenwand und bohren stattdessen komplett mit Ø 4 mm vor. Die Schraubenköpfe bleiben sichtbar, außen auf dem Wandanschlusspfosten. Alternativ setzen Sie kürzere Schrauben (4,8 x 30 mm) ein. Diese sind nicht im Lieferumfang des Bausatzes, sondern müssen bauseits besorgt werden.



PFOSTEN TYP C:

Green-Fence kann nicht mit dem Pfosten Typ C montiert werden.

SCHRITT 4: PFLANZRINNE MONTIEREN


- > Schieben Sie die Pflanzrinne von oben zwischen die Pfosten, mit dem beidseitig überstehenden Aluminiumprofil, in die Pfostennuten ein. Achten Sie darauf, dass die Rinne gerade ist (Wasserwaage verwenden). Fixieren Sie die Rinne an der von Ihnen gewünschten Position (z.B. mit Schraubzwingen oder Hilfsklötzchen).
- > Jede Pflanzrinne wird mit zwei Schrauben befestigt, eine Verschraubungen je Pfosten. Die Verschraubungen erfolgen durch das in den Pfostennuten liegende Aluminiumprofil. Sie entscheiden, von welcher Seite Sie verschrauben.



MONTAGEANLEITUNG GREEN-FENCE

- > Mit zwei Bohrern (Bohrer 4 mm und Bohrer 10 mm) bereiten Sie die zwei Bohrlöcher für die Montage vor.

Bohrungen mit dem Ø 10 mm Bohrer:



- > Bohren Sie lediglich durch die äußere Pfostenwand auf Höhe, mittig des Aluminiumprofils der Pflanzrinne.
Tipp: Löcher vorher anzeichnen und ankörnen.

Bohrungen mit dem Ø 4 mm Bohrer:

(HSS-Bohrer Lang DIN 340 Ø 4 mm, Gesamtlänge 119 mm / Spirale 78 mm)



- > Setzen Sie den 4 mm Bohrer mittig auf das größere, bereits vorgebohrte Loch. Bohren Sie nun durch beide inneren Wände des Pfostens sowie durch das dazwischenliegende Aluminiumprofil.
Tipp: Körnen Sie die Löcher vorher an.



- > Verschrauben Sie das Aluminiumprofil mit den beiliegenden selbstbohrenden Linsenkopfschrauben 4,8 x 45 mm und dem verlängerten Bit. Die Schrauben schneiden sich in die kleinere Vorbohrung und verschwinden dabei im Pfosten. Sie können später mit den Gummistopfen verdeckt werden.
Bitte ein niedriges Drehmoment einstellen!


Empfehlungen & Tipps:

- > Bevor Sie Ihre Pflanzrinne mit Erde befüllen und bepflanzen, empfehlen wir Ihnen die Rinne mit Unkrautvlies/ Wurzelvlies (nicht im Bausatz enthalten, muss separat bestellt werden, z.B. Osmo Wurzelvlies Artikelnummer 66519000) auszulegen. Das Vlies müssen Sie auf Ihre Green-Fence Rinne zuschneiden und einlegen. Dann können Sie die Rinne mit Pflanzenerde und Pflanzen befüllen. Das Vlies schützt vor ungewünschtem Erdverlust durch die Wasserablauflöcher beim Gießen. Zudem verhindert es ein Zusetzen/ Verstopfen der Wasserablauflöcher mit Erde.
- > Die Pflanzen umgibt wenig Erde in der Pflanzrinne, daher haben sie nur bedingt die Möglichkeit Feuchtigkeit aus der Erde zu ziehen. Die Sonneneinstrahlung trocknet die Feuchtigkeit in der Rinne extrem schnell. Denken Sie unbedingt daran regelmäßig, bei warmer sonniger Witterung möglicherweise mehrmals täglich, Ihre Pflanzen zu gießen. Gegebenenfalls ist es sinnvoll ein Bewässerungssystem zu montieren.

SCHRITT 4.1: PFLANZRINNEN ECKMONTAGE

- > Wenn Sie Pflanzrinnen im rechten Winkel montieren wollen, achten Sie darauf, dass Sie im Bereich der Sechskantmutter/ Schraubenköpfe der Pfostenankerschrauben keine Rinne montieren können.
- > Bei Über-Eck Montagen können die Verschraubungen an einem Pfosten nicht exakt auf gleicher Höhe liegen, Sie müssen die Pflanzrinnen in der Höhe leicht versetzt montieren.

SCHRITT 5: PFOSTENKAPPEN MONTIEREN



- > Setzen Sie die Pfostenkappe auf den Pfosten auf und bohren Sie von zwei Seiten (Pfostenkappe vorgebohrt) 15 mm unterhalb der Pfostenoberkante in der Pfostennut mit einem 3,5 mm Bohrer vor.
- > Befestigen Sie die Pfostenkappe mit den beiliegenden Bohrschrauben 3,9 x 32 mm
- > Bei Verwendung der Nut- Abdeckleisten sollte die Verschraubung in der Nut erfolgen, in der die Profile montiert sind.

Alle Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen werden laufend in einer neuen Version dieser Montageanleitung umgesetzt. Die jeweils aktuellste Version können Sie unter www.osmo.de einsehen und/ oder herunterladen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Montageanleitung bestehend aus 4 Seiten.

Stand: 18. August 2022